

DTMAQ

LIMPADOR ALCALINO PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA DE LOUÇAS

FICHA TÉCNICA

DTMAQ é um limpador alcalino indicado para lavagem de louças em máquinas automáticas. Permite excelente performance, mesmo em altas diluições.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Remove gordura, amido e resíduos protéicos;
- Limpa sem formação de manchas residuais;
- A presença de seqüestrante na formulação de DTMAQ evita incrustações causadas pela dureza da água no interior da máquina;
- Não forma espuma, o que não compromete a ação mecânica da máquina;
- Produto concentrado economiza transporte, armazenagem e manuseio.

INDICAÇÕES E MODO DE USAR

INDICAÇÕES: DTMAQ é indicado para lavagem de louças em máquinas automáticas.

MODO DE USAR: Usar de 1,25 a 2,5 mL por litro de água a uma temperatura de 55-65°C. Não deve ser usado manualmente. Para melhor resultado recomenda-se o uso de SECCAR como auxiliar de secagem.

Todo produto concentrado deve ser diluído somente na hora do uso, utilizando água limpa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO = Líquido Límpido

pH (sol. 1%) = 11,5 – 13,0

COR = Rosa escuro

DENSIDADE = 1,100 - 1,300 g/cm³

ALCALINIDADE TOTAL = mínimo 10,0% NaOH₃

COMPOSIÇÃO

Hidróxido de Sódio, Polímero Acrílico, Sequestrantes, Corante e Veículo.

APRESENTAÇÃO

Bombonas de 5 e 20 litros

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio.

PRECAUÇÕES: Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância Evite a inalação e o contato com o produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações (21)2573-3244 ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original.

ARMAZENAGEM: Armazenar longe de produtos ácidos. Mantenha o produto ao abrigo da luz e do calor excessivo.

Em caso de derramamento lavar a área com água.

LOTE E VALIDADE

LOTE: Definido pelo número de lote impresso no rótulo.

VALIDADE: Válido por 24 meses, a partir da data de fabricação.

Aut. Func.: 302.191-8

REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB Nº 321910019

257

14-out-2008